


Модуль синхрогенератора и дешифратора портов.



Контакт	Цепь
TURBO	1
GND	2

ZXM-Phoenix


"ZXM - Phoenix" 2008

revision 04 (2011)







micklab@mail.ru

Модуль процессора и памяти.


XS1.1 "Память SIMM 1Mb, BANK0"



XS1.2 "Память SIMM 1Mb, BANK1"




Модуль видео и аудио тракта.




Конденсатор C70 устанавливается при наличии вертикальной полосы шириной в один пиксель.

Модуль мультикарты ZXMC 2.0 Камила Каримова (Саго)

Модуль контроллера жесткого диска NEMO IDE



Модуль контроллера дисковода.



XP10.2 "Дискковод"

Цепь	Контакт
1	REDC. WRITE
2	N.C.
3	DRIVE SEL3
4	INDEX
5	DRIVE SEL0
6	DRIVE SEL1
7	DRIVE SEL2
8	MOTOR ON
9	DIR SELECT
10	STEP
11	WRITE DATA
12	WRITE GATE
13	TRACK 00
14	WRITE PRT.
15	READ DATA
16	SIDE SELECT
17	DISK CHANGE

XP10.1 "Дискковод"

Цепь	Контакт
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND
11	GND
12	GND
13	GND
14	GND
15	GND
16	GND
17	GND

Модуль разъемов и питания и SD интерфейса.

